
Dvojitý bezdrátový spínač
8 636 08 - 8 637 08 - 8 638 08 - 8 639 08

Pro správnou funkci přístroje **je nutné** nejdříve instalovat startovací kit Niloé Step s Netatmo, spínané zásuvky, spínače (s možností stmívání nebo mikromoduly.

⚠ Tento přístroj ovládá pouze spínané zásuvky, mikromoduly a spínače (s možností stmívání) programu Niloé Step s Netatmo.

Obsah balení



Dvojitý bezdrátový spínač

Oboustranná lepenka

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW

PDF

www.legrand.cz


Legrand - technická podpora
tel.: 246 007 607 - e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

LE13854AA

Instalujte dvojitý bezdrátový spínač

Pro spárování bezdrátového spínače s drátovými přístroji pro ovládání osvětlení následujte pokyny:
-v aplikaci **Legrand Home + Control (Nastavení/Nový přístroj)**
-v návodech na **www.legrand.cz**

Výměna baterie



Lithium
CR 2032
3 V baterie

ZJEDNODUŠENÉ **EU** PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.
Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com